#### 電力量・電気料金換算リモート電源コントローラ



#### 取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入して頂きありがとうございます。

"RPC シリーズ"はパソコンも周辺機器など、電化製品の電源を Windows 上でコントロールできる電源タップです。"RPC-04"は"電 力計測機能"も装備しており、日頃の電力の消費量や電気料金を 手軽に調べられる6チャンネルタップです。

本製品を安全にご使用して頂くため、この取扱説明書を熟読さ れるようお願い致します。

#### **INDEX**

- **1. はじめにお読みください ------1** 必ずお読みください。
- 2. 各部の名称------3

#### 3. セットアップ

ハードウェアセットアップ <b>4</b>	
コントロールソフトのインストール <b>5</b>	;

#### 4. 使い方

コントロールソフトの使い方 ------7

#### 5. プログラマーズガイド

RPC-04本体の命令コマンドなど------10

- 6. 故障かな?と思ったら ------13
- 7. 主な仕様 ------14

# 1. はじめにお読みください

必ずお読みください。
 ※製品保証に関しましては製品に付属の冊子をご覧ください。

### 1. はじめにお読みください (つづき)

● 箱を開けたら内容物を確認しましょう。

<梱包内容>

□ RPC-04 本体	×1台
-------------	-----

- □ AC ケーブル(3P) ×1本
- □ RS232C ケーブル(09F-09F) ×1本

<付属内容>

□ 取扱説明書

□ コントロールソフト(RPC-04)

※弊社 Web サイトよりダウンロードしてください。 (http://logicpack.co.jp)

## 2. 各部の名称

フロントパネル



#### 1. ON/OFF インジケータ

ON か OFF かをそれぞれのアウトレットについて表示します。 点灯しているときは ON です。

2. アウトレット

機器に電源を供給します。前面に1つ、背面に5つあります。

3. インレット

付属の電源ケーブルとコンセントをつなぎます。

4. 通信ポート

付属の通信ケーブルでパソコンと接続します。

## 3. セットアップ

● ハードウェアセットアップ

RPC-04 とパソコンを接続します。

使用するもの

- □ RPC-04(本体)
- □ 通信ケーブル(付属品)
- □ 電源ケーブル(付属品)
- Windows パソコン
   ※対応 OS については、弊社 Web ページの該当機器製品ページを参照
- 1. RPC-04の"**To Host**"とパソコンの通信ポート(RS-232C)を付属の通信ケーブルで接続します。
- 2. RPC-04 の"Inlet"とコンセントを電源ケーブルで接続します。

つづけて、ソフトウェアのセットアップをします。



# 3. セットアップ (つづき)

#### ● ソフトウェアセットアップ

パソコンに RPC-04 のコントロールソフトをインストールします。 弊社 Web ページより、ダウンロードを行い、インストールガイダンスし たがってインストールしてください。

## 3. セットアップ (つづき)

1. インストールしたコントロールソフトをダブルクリックします。タ スクバーに RPC コンソールのアイコンができます。



 初回起動時、上記の画面が表示されますので、RPC-04 が 接続されているポートを選択します。
 もし、異なるポートを選択したい場合は「切断」ボタンを押下し 接続先を再度選択してください。



### 3. セットアップ (つづき)

この設定は保存されます。再度 Windows を起動したとき も同じポートが選択されます。RPC-04 が接続されていない 場合は、警告ダイアログボックスが現れ、強制的に"使用し ない"を選択します。

これでセットアップは完了です。

# 4. 使い方

#### ● コンセント 1~6 の ON/OFF を切り替えてみましょう。

- 1. タスクバーにある RPC コンソールのアイコンをクリックしメニューを 表示します。
- 2. コンセント 1~6の ON/OFF を切り替えたい項目をクリックします。

ON の状態のときには項目にチェックマーク"√"がつきます。

### 4. 使い方(つづき)

#### ● RPC コンソールを終了してみましょう。

- 1. タスクバーにある RPC コンソールのアイコンをクリックしメニューを 表示します。
- 2. "終了"を選択します。

#### ● 電力を調べて見ましょう。

- 1. タスクバーにある RPC コンソールのアイコンをクリックしメニューを 表示します。
- 2. "設定"をクリックすると次のようなダイアログが現れます。



この画面では、電力料金、電力を表示しています。 ①:

本項目をチェックされている場合、次回起動時も自動的に前回のア ウトレットの状態(ON/OFF)にします。

(2):

本項目をチェックされている場合、Windows を終了するときに RPC-04 のアウトレットをすべて OFF にして終了するのかダイアログ ボックスで確認をします。OFF にするときは"OK"を、そうでない場合 は"キャンセル"をクリックします。

※Windows8の場合「OS 終了後に電源を切る(S)」となり、 強制的に電源を切断する設定の選択肢となります。

3:

本項目では、リアルタイムの電力値と料金を値で表示します。

4:

本項目では、警告の表示を設定します。

例えば、警告の電力値(W)を、「100」と設定した場合

100W 以上の電力値となった際に、③の項目エリアが赤く表示されま す。また、「警告」のチェックボックスを ON していた場合、上記の設定 以上の電力値となった時に警告音を鳴動させます。

4:

本項目では、電力料金の単価を設定します。

### 5. プログラマーズガイド

● RPC-04 を他のプログラムで操作するときにお役立てください。

重要

弊社は付属ソフト以外のプログラムで RPC-04 をコントロールする ことを推奨しているわけではありません。

万が一他のコントロールソフトで使用して RPC-04、コンピュータ、 及びその他の周辺機器や物に損傷を与えた場合、または人体に危 害、致命傷を負わせた場合は一切の責任を負わないものとします。 よって、プログラムされる場合は自己責任においてプログラムするこ とをご承知して頂いたものと解釈致します。

1. 通信仕様

通信速度	115200 [bps]
データビット長	8 [bits]
パリティビット	なし
ストップビット	1 [bit]
RTS/CTS 制御	なし
DTR	Enable
DSR	Enable
ケーブル	D-SUB9 ピン、ストレート

# 5. プログラマーズガイド (つづき)

2. コマンドリスト

目的	コマンド	戻り値	備考
コマンドエコーON	EON¥n	EON¥tOK¥n	
コマンドエコーOFF	EOF¥n	なし	
イニシャライズ	I¥n	I¥tOK¥n	X1
RPC-04接続確認	WHO?¥n	RPC-04¥n	
スイッチステータス確認	SS¥n	XX¥n	Ж2
スイッチコントロール	SCXX¥n	SCXX¥tOK¥n	X1,2
電流計測	RCN¥n	XX¥n	X2,3

※1: EON¥n の送信以降のみ ※2: "X"は 0~Fの 16 進表記 ※3: "N"は 1~6の 10 進表記 "¥n"は改行コード、"¥t"はタブコードです。

#### • EON¥n

Write のみのコマンドを送った後、コマンドが受け取られたことを確認するためのコマンドです

#### • EOF¥n

"EON¥n"の動作を取り消します。初期モード。

#### • I¥n

RPC-04 をリセットします。

#### • WHO?¥n

接続されている機器が RPC-04 であることを確認します。

# 5. プログラマーズガイド (つづき)

#### • SS¥n

現在のアウトレットの状態を返します。

戻り	″XX″	Outlet6	Outlet5	Outlet4	Outlet3	Outlet2	Outlet1
~~ ·	″00″	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
値の	<i>"</i> 01 <i>"</i>	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Æl	<i>"</i> 10″	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
191	″3F″	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	″4F″	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
	<i>″</i> FF″	ON	ON	ON	ON	ON	ON

#### • SCXX¥n

アウトレットの状態(ON/OFF)を変更します。 "XX"の値は上の表を参照して下さい。

• RCN¥n

指定されたアウトレットの消費電力を返します。 "N"はアウトレットの番号です。

# 6. 故障かな?と思ったら

#### ● 故障かな?と思ったら、修理に出す前に確認しましょう。

症状	確認事項	参照ページ
"本体との通信が出来ません"と表示される。 "通信ポートがオープンできません"と表示される。 "コンセント1~6"と"計測"が 選択できない。	1. RPC-04との接続を確認してください。 2. ポートを選び直してください。 3. ハードウェアセットアップをやり直してください	→P.4
タスクバーのアイコンをク リックしてもメニューが表示 されない。	指定したCOMポートが別の機器に使われてい ませんか?コントロールパネルのシステムで指 定したポートのプロパティを表示し、ポートを無 効にしてからWindowsを再起動してください。	
正常な測定ができていない	各ポート100W(1A)程度以下で使用すると、外 部ノイズによって正常な測定ができない場合が あります。300W~500W(3A~5A)程度で使用 して正常に測定できることを確認してください。	
使用していないポートの電 カグラフが変動する	<ol> <li>1. 装置内のノイズによるものです。実際に、そのポートから出力がされているという事はありません。</li> <li>2. 装置のサンプリングタイミングにより、使用していないポートに使用しているポートの値が写り込んでしまう場合があります。</li> </ol>	

### 7. 主な仕様

名称 RPC-04

最大定格電流 各アウトレット 10A (但し、合計 10A)

- 入力電圧 AC100(V) 50/60 (Hz)
- 消費電力 1.65(W)
- 最大通信距離 15(m)
- 電源ケーブル 最大定格 125V 12A (1.5m)
- 通信ケーブル D-SUB9 ピン(F⇔F)ストレート
- 動作温度範囲 0~70(℃)
- 外径寸法 290(W)×150(D)×50(H)(mm)
- 測定精度 各ポート±20(W)
- コントロールソフト
- 名称 RPC-04
- 動作環境 対応 OS については、弊社 Web ページの該当機器製品 ページを参照

RPC-04 取扱説明書				
V2.00	) 2013年2月6日			
発行	株式会社ロジパック			
<b>〒43</b> 静岡! e-ma	<b>8-0078</b> <b>見磐田市中泉 1803-1</b> http://logicpack.co.jp il:support@logicpack.ne.jp			